
テレビに正常に表示されない

ケーブルを抜き差ししてください。
本機の電源を入れ直してください。
D端子でつないでいるときは、接続設定メニューの"コンポーネント出力"の設定が接続したテレビと合っているかを確認してください。(お買い上げ時は"D3"に設定されています)