

## 別売アクセサリ

品名	説明
バッテリーパック ● BN-VG114 ● BN-VG121 ● BN-VG138	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本機に付属しているバッテリーよりも、長時間の撮影が可能になります。また、予備のバッテリーとしてお使いいただけます。</li> </ul>
バッテリーチャージャー ● AA-VG1	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本機を使わずに、バッテリーを充電できます。</li> </ul>
アクセサリーキット ● VU-VG10K	<ul style="list-style-type: none"> <li>● バッテリー(BN-VG114)とチャージャー(AA-VG1)にバッグがついたアクセサリーキットです。</li> </ul>
DVDライター ● CU-VD3	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本機で撮影した映像を、パソコンを使わずにDVDを作成することができます。 <a href="http://www.jvc-victor.co.jp/dvmain/acc/cu-vd3.html">http://www.jvc-victor.co.jp/dvmain/acc/cu-vd3.html</a></li> </ul>
DVDライター ● CU-VD50	<ul style="list-style-type: none"> <li>● DVDを作成でき、パソコンと接続してパソコン用の外付DVDドライブとしてお使いいただけます。また、テレビとCU-VD50を接続して、作成したDVDを再生することができます。 <a href="http://www.jvc-victor.co.jp/dvmain/acc/cu-vd50.html">http://www.jvc-victor.co.jp/dvmain/acc/cu-vd50.html</a></li> </ul>
D端子ケーブル ● QAM1265-001	<ul style="list-style-type: none"> <li>● テレビで高画質で見るために使用します。</li> <li>● 最寄りのビクターサービス窓口にお問い合わせください。 ビクターサービス窓口 <a href="http://www2.jvc-victor.co.jp/support/after/">http://www2.jvc-victor.co.jp/support/after/</a></li> </ul>
HDMIケーブル ● VX-HD310 ● VX-HD315 ● VX-HD320 ● VX-HD330	<ul style="list-style-type: none"> <li>● テレビで高画質で見るために使用します。</li> <li>● 映像、音声および機器間での制御信号の伝送をします。</li> </ul>
USBケーブル ● QAM0852-001	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本機と外付型ブルーレイドライブや推奨のUSB外付ハードディスクを接続するために使用します。</li> </ul>

メモ：—

- 詳しくは、カタログ、ホームページをご覧ください。

<http://www.jvc-victor.co.jp/dvmain/acc.html>

- BN-VG114は、本機付属のバッテリーと同じ製品です。

## 撮影時間の目安(バッテリー使用時)

バッテリー	実撮影時間	連続撮影時間
<b>BN-VG114</b> (付属品)	45分	1時間20分
<b>BN-VG121</b>	1時間10分	2時間05分
<b>BN-VG138</b>	2時間05分	3時間45分

- "ライト"が"切"、"モニターバックライト"が"標準"のときの値です。
- 実撮影時間は、ズームの使用や、撮影と停止の繰り返しなどで短くなります。(撮影予定時間の約3倍分を用意することをおすすめします)
- 十分に充電しても、撮影時間が短くなったときはバッテリーの寿命です。(新しいものに交換してください)