
撮影したはずの動画や静止画が一覧表示されない

グループ表示や日付検索を解除する。
メディア設定メニューの "動画メディア設定" や "静止画メディア設定" を変更する。(別のメディアのファイルは表示されません。)
メニューの "特殊ファイル再生" を選ぶ。(管理情報の壊れた動画などを再生できます。)