
カードエラー

本機の電源を入れ直してください。

ACアダプターとバッテリーを取りはずし、microSDカードを入れ直してください。

microSDカードの端子の汚れを取り除いてください。

上記の操作で解決しないときは、バックアップをとってから、メディア設定メニューの"SDフォーマット"を実行してください。(データはすべて消えます。)