

接続設定メニュー

テレビや DVD レコーダーと接続するときの設定ができます。

設定	内容
テレビ表示	テレビで再生するときに、アイコンや日時を表示できます。
ビデオ出力	接続するテレビに合わせて画面比(16:9 または 4:3)に設定します。
コンポーネント出力	テレビの D 端子に接続するときに、D 端子の種類を設定します。
HDMI 出力	HDMI 端子を接続したときに設定します。
HDMI 機器制御	HDMI CEC 規格に対応するテレビと接続して、電源のオン・オフを連動させるときに設定します。