

## 不要な映像を削除する

記録メディアの容量が少なくなってきたら、不要な動画や静止画を削除しましょう。

映像を削除すると、記録メディアの容量を元に戻すことができます。

メモ:

- 一度削除した映像は、元には戻せません。
- プレイリストに含まれている映像を削除したときは、プレイリストが変更されます。
- 保護(プロテクト)されている映像は削除できません。プロテクトを解除してから、削除してください。
- 必要なファイルはパソコンにバックアップしてください。

ご注意:

- ファイルにアクセスしているときは、記録メディアを出したり、電源を切ったりしないでください。
- 付属の AC アダプターを使用してください。
- 記録メディアのデータが壊れた場合、メディアをフォーマットしてください。