

SD フォーマット

SD カードのすべてのファイルを消去します。

設定	内容
ファイル	SD カードのすべてのファイルを消去します。
ファイル+管理番号	SD カードのすべてのファイルを消去し、フォルダ番号とファイル番号を「1」から始めます。

ご注意:

- SD カードが入っていないときは選べません。
- フォーマットすると、カード内のデータはすべて消えます。フォーマットする前に、カード内のすべてのファイルをパソコンなどにコピーしてください。
- フォーマットに時間がかかることがありますので、十分に充電したバッテリーをお使いになるか、AC アダプターを接続してください。
- 新しいSD カードは本機でフォーマットしてから使用してください。

項目を表示するには

- 1 **OK** をタッチして、メニューを表示する



- 2 "メディア設定"を選び、**OK** をタッチする



- 3 "SDフォーマット"を選び、**OK** をタッチする



- 4 カードスロットを選ぶ



- 5 設定を選び、**OK** をタッチする



- 6 "はい"を選び、**OK** をタッチする



- フォーマットが終わったら、**OK** をタッチしてください。