

シャッタースピードを設定する

被写体に合わせてシャッタースピードを設定しましょう。

1 **[MENU]** をタッチして、メニューを表示する



2 "マニュアル設定"を選び、**[OK]** をタッチする



3 "シャッタースピード"を選び、**[OK]** をタッチする



4 "マニュアル"を選び、**[OK]** をタッチする



5 スライダーでシャッタースピードの値を選ぶ



- シャッタースピードを 1/2 から 1/4000 まで設定できます。
- 上にスライドすると、シャッタースピードが速くなります。
- 下にスライドすると、シャッタースピードが遅くなります。

6 **[OK]** をタッチして、決定する



メモ:

- 遅いシャッタースピードで撮影するときは、三脚を使って撮影することをおすすめします。