

---

## テレビとの HDMI 連動機能を使う

本機と HDMI CEC 規格に準拠したリンク連動機能対応テレビを HDMI ケーブルで接続すると、以下の便利な機能が利用できます。

- HDMI CEC (Consumer Electronics Control) は HDMI ケーブルで接続することにより、対応機器間の相互連動動作を可能にした業界標準規格です。

メモ： \_\_\_\_\_

- すべての HDMI 対応機器が HDMI CEC 規格に対応しているわけではありません。非対応機器を接続した場合、本機の HDMI 機器制御は働きません。
  - すべての HDMI CEC 対応機器との動作を保証するものではありません。
  - HDMI CEC 対応機器であっても各機器の仕様により搭載機能が異なる場合がありますので、本機との連動機能がすべて働くわけではありません。(お使いのテレビの取扱説明書もご覧ください)
  - 接続機器によっては、意図しない動作をする場合があります。このようなときは、「HDMI 機器制御」を「切」にしてください。
- 

## 準備

- HDMI ケーブルで本機とテレビを接続する
  - テレビの電源を入れ、HDMI CEC に関する設定を「入」にする (お使いのテレビの取扱説明書もご覧ください)
  - 本機の電源を入れ、設定メニューの「HDMI 機器制御」を「入」にする
- 

## 操作方法 1

- 1 本機の電源を入れる
  - 2 再生モードにする
  - 3 HDMI ケーブルで接続する
- 自動的に、テレビの入力が HDMI 入力に切り換わります。
- 

## 操作方法 2

- 1 テレビの電源を切る
- 自動的に、本機の電源が切れます。

メモ： \_\_\_\_\_

- 接続したテレビによって、本機の電源を入れると、自動的にテレビで選択した表示言語に換わります。(本機がテレビで選択した表示言語を対応できるときのみ)  
テレビと違う表示言語を使いたいときは、「HDMI 機器制御」を「切」にしてください。
- 本機の表示言語を換えても、テレビの表示言語は自動的に換わりません。
- アンブやセレクターなどを接続したときに正常に動作しないことがあります。「HDMI 機器制御」を「切」にしてください。
- HDMI CEC が正常に動作しない場合、本機の電源を入れ直してください。

ご注意： \_\_\_\_\_

- ファイルにアクセスしているときは、記録メディアを出したり、電源を消したりしないでください。  
動作中にバッテリーの残量がなくなったら、データが破損する原因になりますので、必ず付属の AC アダプターを使用してください。  
記録メディアのデータが壊れた場合、メディアをフォーマットしてください。
-