

## 撮影メニュー(動画)

明るさやホワイトバランスなどを、被写体や目的に合わせて調節したり、画質や感度アップなどの設定を変えたりできます。

設定	内容
マニュアル設定	撮影の設定を手動で設定できます。 • マニュアル撮影時のみ表示されます。
顔優先A E／A F	顔を検出し、自動的に明るさやピントを調節します。
ライト	ライトの点灯/消灯を設定します。
イベント登録	動画撮影前に登録するとイベント(旅行、運動会など)に分類されます。
動画画質	撮影する動画の画質を設定します。
ズーム倍率	ズームの最大倍率を設定します。
感度アップ	暗いところで自動的に明るく調節します。
高速撮影	撮影速度を上げて撮影し、動きを強調したスローモーション動画を撮影します。
タイムラプス撮影	一定間隔に1コマずつ撮影して、長い時間をかけてゆっくり移り変わるシーンを短時間で再生することができます。
フレームインR E C	液晶画面に表示される赤枠内において被写体の明るさの変化を感じて、自動的に撮影開始および撮影停止をします。
シームレス撮影	記録メディアの空き容量がなくなったときに、記録メディアを切り替えて撮影を続けます。例えば、撮影中にSDカードの容量がいっぱいになって記録できなくなったら、撮影を止めずに続けて内蔵メモリーに記録します。
シャッターモード	連写を設定できます。
x. v. C o l o r	「x.v.Color」で撮影します。
ウインドカット	風の音を低減します。