

別売アクセサリ

別売のバッテリーパックなどをお使いになれば、長時間の撮影も可能になります。

品名	説明
バッテリーパック ● BN-VG114 ● BN-VG121 ● BN-VG138	● 本機に付属しているバッテリーよりも、長時間の撮影が可能になります。また、予備のバッテリーとしてお使いいただけます。
バッテリーチャージャー ● AA-VG1	● 本機を使わずに、バッテリーを充電できます。
アクセサリーキット ● VU-VG10K	● バッテリー(BN-VG114)とチャージャー(AA-VG1)にバッグがついたアクセサリーキットです。
DVDライター ● CU-VD3	● 本機で撮影した映像を、パソコンを使わずにDVDを作成することができます。 http://www.jvc-victor.co.jp/dvmain/acc/cu-vd3.html
DVDライター ● CU-VD50	● DVDを作成でき、パソコンと接続してパソコン用の外付DVDドライブとしてお使いいただけます。また、テレビとCU-VD50を接続して、作成したDVDを再生することができます。 http://www.jvc-victor.co.jp/dvmain/acc/cu-vd50.html

メモ：—

- 詳しくは、カタログ、ホームページをご覧ください。

<http://www.jvc-victor.co.jp/dvmain/acc.html>

- BN-VG114は、本機付属のバッテリーと同じ製品です。

撮影時間の目安(バッテリー使用時)

バッテリー	実撮影時間	連続撮影時間
BN-VG114 (付属品)	45分	1時間20分
BN-VG121	1時間10分	2時間5分
BN-VG138	2時間10分	3時間55分

- "ライト"が"切"、"モニターバックライト"が"標準"のときの値です。
- 実撮影時間は、ズームの使用や、撮影と停止の繰り返しなどで短くなります。(撮影予定時間の約3倍分を用意することをおすすめします)
- 十分に充電しても、撮影時間が短くなったときはバッテリーの寿命です。(新しいものに交換してください)