

テレビにつないで見る

本機をテレビとつないで見ることができます。
テレビの種類や接続するケーブルによって、テレビに映る画質が変わります。

お使いのテレビで最適な方法で接続してください。

- お使いのテレビの取扱説明書をご覧ください。

テレビの表示が不自然なとき

症状	対処
テレビに正常に表示されない	<ul style="list-style-type: none"> • ケーブルを抜き差ししてください。 • 本機の電源を入れ直してください。 • D端子でつないでいるときは、接続設定メニューの"コンポーネント出力"の設定が接続したテレビと合っているかを確認してください。(お買い上げ時は"D3"に設定されています)
テレビに縦長に映る	<ul style="list-style-type: none"> • 接続設定メニューの"ビデオ出力"を"4:3"に設定します。
テレビに横長に映る	<ul style="list-style-type: none"> • テレビ側で画面を調整してください。
不自然な色で映る	<ul style="list-style-type: none"> • メニューの"x.v.Color"を"入"にして撮影したときは、テレビ側のx.v.Color設定を「入」にしてください。 • テレビ側で画面を調整してください。
HDMI CEC機能が正常に動作せずに、本機とテレビが連動しない	<ul style="list-style-type: none"> • HDMI CEC規格に対応したテレビに接続した場合、テレビの仕様によっては、本機の動作に予期せぬ影響を及ぼすことがあります。すべてのテレビとの動作を保証するものではありません。"HDMI機器制御"を"切"にしてください。
表示言語が変わった	<ul style="list-style-type: none"> • 違う言語に設定したテレビとHDMI miniケーブルで接続するときに発生する場合があります。