

再生メニュー(動画)

動画の削除や検索ができます。

設定	内容
削除	不要な動画を削除します。
プロテクト/解除	誤消去防止のプロテクトを付けます。
コピー	内蔵メモリーからSDカードにコピーします。
ムーブ	内蔵メモリーからSDカードに移動します。
日付検索	撮影日で一覧表示する動画を絞り込みます。
特殊ファイル再生	管理情報の壊れた動画ファイルなどを再生します。
シームレス撮影管理	動画撮影メニューの"シームレス撮影"を設定して撮影した別々のメディアに分かれて記録された動画を1つの動画に結合します。
時計合わせ	現在時刻を修正したり、海外で使うときに合わせ直します。
記録メディア設定	動画の記録/再生するメディアを設定します。
画面表示	再生中にアイコンなどの画面表示を表示するかどうかを設定します。