

## タッチパネルの使いかた

選択しているモードで使用できる操作ボタン、サムネイル、メニューがタッチパネルに表示されます。

- タッチパネルには「タッチ」と「なぞる」の2つの操作があります。以下は操作例です。

- A** タッチパネル上のボタン(アイコン)やファイル(映像)をタッチして、選択します。  
**B** タッチパネル上のファイル(映像)をなぞって、見たい映像を探します。



- メモ：
- 本機のタッチパネルは圧力を検出するタイプです。スムーズに動かないときは、少し強めに指を押し当てながら操作してください。
  - タッチパネル上のボタン(アイコン)は正確にタッチしてください。タッチする場所によっては正しく反応しないことがあります。
  - 必要以上に強く押ししたり、こすったりしないでください。
  - 保護シートやシールを貼ると、スムーズに動かなくなる場合があります。
  - 先の鋭い物やかたい物で操作しないでください。
  - 2箇所以上同時に押すと、誤動作の原因になります。
  - 画面をタッチしたとき、タッチパネルの反応する位置がずれている場合は、「タッチパネル調整」を行ってください。(SD カードの角などで軽くタッチして調整してください。先の鋭い物で押ししたり、強く押ししたりしないでください。)