

Utilizar o menu

Existem três tipos de menus neste aparelho.

- Menu principal - Menu que contém todos os itens específicos dos modos de gravação de vídeo, gravação de imagem fixa, reprodução de vídeo e reprodução de imagem fixa, respectivamente.
- Menu **⚙** (COMUM) no menu principal - Menu que contém todos os itens comuns dos modos de gravação de vídeo, gravação de imagem fixa, reprodução de vídeo e reprodução de imagem fixa.
- Menu **S** (atalho para rosto) - Menu que reúne as funções relacionadas com o rosto no menu principal, tanto no modo de gravação de vídeo como de imagem fixa.