

Utilizar a tela tátil

Os botões de ícones de operação, miniaturas e itens de menu são exibidos na tela tátil de acordo com o modo em utilização.

- Existem duas formas de utilizar a tela tátil, nomeadamente “tocar” e “arrastar”. Seguem-se alguns exemplos.

- A** Toque no botão exibido (ícone) ou miniatura (arquivo) na tela tátil para fazer a selecção.
- B** Arraste as miniaturas na tela tátil para procurar o arquivo desejado.



NOTA :

- O ecrã tátil deste aparelho é sensível à pressão. Quando a tela tátil não responde a um toque suave, exerça uma força ligeiramente maior na ponta dos seus dedos.
- Toque nos botões (ícones) na tela tátil com precisão. Os botões podem não responder se não lhes tocar na área certa.
- Não pressione nem friccione com força excessiva.
- Se utilizar um autocolante ou película protectora, a tela tátil pode não responder a um toque suave.
- Não trabalhe com a tela tátil utilizando um objecto com uma ponta afiada ou rígida.
- Pressionar dois ou mais pontos ao mesmo tempo pode causar uma avaria.
- Realize o “AJUSTAR ECRÃ TÁCTIL” se a área de reacção do ecrã estiver desalinhada com a área tocada. (Ajuste tocando levemente com o canto de um cartão SD, etc. Não pressione utilizando um objecto com uma ponta afiada nem pressione com demasiada força.)