

映像を選んで保存する

保存したい動画を選んで保存します。

1 "選んで作成"を選び、**OK** をタッチする2 保存するメディアを選び、**OK** をタッチする3 "シーンから選ぶ"を選び、**OK** をタッチする4 保存したい動画を選び、**OK** をタッチする

- 選んだ動画にチェックマークが表示されます。チェックマークを消すときは、もう一度 **OK** をタッチします。
- "確認"をタッチすると、動画を確認できます。

5 選び終わったら、"保存"をタッチする

6 "すべて"を選び、**OK** をタッチする

- 作成に必要なディスクの枚数が表示されます。ディスクを用意してください。
- "確認"をタッチすると、保存する映像を確認できます。

7 どちらかを選び、**OK** をタッチする

- "はい"を選ぶと、撮影日時が近い動画をまとめた見出しにします。
- "いいえ"を選ぶと、撮影日を見出しにします。

8 "作成する"を選び、**OK** をタッチする

- 「次のディスクを入れてください」と表示されたときは、新しいディスクに入れ替えてください。

9 作成が終わったら、**OK** をタッチする

10 液晶モニターを閉じてから、USB ケーブルを抜く

ご注意:

- 作成が終わるまで、電源を切ったり、USB ケーブルを取りはずしたりしないでください。
- 再生時に一覧表示されないファイルは、保存できません。

メモ:

- 作成したディスクを確認するときは、手順 1 で "再生"を選んでください。