

落下検出

落下検出は、ハードディスク(HDD)の破損を防ぐため、本機を落とすと撮影や再生を停止する機能です。


設定	詳細
切	落としても停止しません。
入	HDD の破損を防ぐため、本機を落とすと撮影や再生を停止します。

メモ：—

- "入"にしても HDD を保護できないことがあります。

項目を表示するには

- 1 **OK** をタッチして、メニューを表示する



- 2 "本体設定"を選び、**OK** をタッチする



- 3 "落下検出"を選び、**OK** をタッチする

