

## 付属品を確かめる

万が一、不足品や不良品がございましたら、お買い上げの販売店、または最寄りのサービス窓口にお問い合わせください。

<http://www2.jvc-victor.co.jp/support/after/>

イラスト	説明
	<p>AC アダプター AP-V30</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 本機と接続して、バッテリーの充電をするときに使用します。室内で撮影、再生するときにもご使用できます。</li> </ul>
	<p>バッテリーパック BN-VG114</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 本機に取り付けて電源を供給します。</li> </ul>
	<p>AV コード</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 撮影した映像をテレビで再生するとき、本機とテレビを接続するために使用します。</li> </ul>
	<p>専用 USB ケーブル (Aタイプ - ミニ Bタイプ)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 本機とパソコンを接続するときに使用します。</li> </ul>
	<p>CD-ROM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 付属ソフト「Everio MediaBrowser」をパソコンにインストールするときに使用します。</li> </ul>
	<p>基本取扱説明書</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● よくお読みになり、必要なときに読めるよう大事に保管してください。</li> </ul>

メモ：

microSD カードは別売です。

海外で AC アダプターを使うときは、訪問国や地域に合った市販の変換プラグをご用意ください。

