


動画を必要な部分だけにする

動画の必要な部分だけを切り出してコピーし、新しい動画として保存できます。


1 再生モードにする



2 動画を選ぶ



3 画面上のメニューボタンをタッチして、メニューを表示する



4 "編集"を選び、画面上のOKボタンをタッチする



5 "トリミング"を選び、画面上のOKボタンをタッチする



6 編集する動画を選び、画面上のOKボタンをタッチする



- 選んだ動画が再生されます。

7 画面上のOKボタンをタッチして再生を一時停止し、"設定"をタッチして開始位置を設定する



- OKボタンをタッチすると再生を再開します。

8 画面上のOKボタンをタッチして再生を一時停止し、"設定"をタッチして終了位置を設定する



- 開始位置をもう一度決めたいときは、取消をタッチしてください。

9 "選択範囲を切り出す"を選び、画面上のOKボタンをタッチする



- 開始/終了位置をもう一度決めたいときは、"範囲再設定"を選んでください。

10 "はい"を選び、画面上のOKボタンをタッチする



- コピーが終わったら、OKボタンをタッチしてください。
- コピー完了後、コピーした動画が一覧表示に追加されます。

メモ:

- AVCHD規格では、約0.5秒単位で動画を分割します。そのため、分割点が選んだ場面から多少ずれることがあります。