
シーン数が制限を超えています

- ① パソコンなどにファイルまたはフォルダを移してください。(バックアップします。)
- ② メディア設定メニューの "HDDフォーマット"または "SDフォーマット"で、"ファイル+管理番号"を選ぶ。(HDD または microSD カード内のデータは、すべて消えます。)