

日付表示が出ない

メニューの "画面表示" を設定する。
メニューの "テレビ表示" を "入" にする。