

プレイリスト数が制限を超えたため中断しました

DVD を作る時、保存するプレイリストを減らしてください。
プレイリストに登録する動画を 999 以下にしてください。