

## 別売アクセサリ

別売のバッテリーパックなどをお使いになれば、長時間の撮影も可能になります。

品名	説明
バッテリーパック ● BN-VG107 ● BN-VG114 ● BN-VG121 ● BN-VG138	● 本機に付属しているバッテリーよりも、長時間の撮影が可能になります。また、予備のバッテリーとしてお使いいただけます。
バッテリーチャージャー ● AA-VG1	● 本機を使わずに、バッテリーを充電できます。
アクセサリーキット ● VU-VG10K	● バッテリー(BN-VG114)とチャージャー(AA-VG1)にバッグがついたアクセサリーキットです。

メモ： \_\_\_\_\_

- 詳しくは、カタログ、ホームページをご覧ください。  
<http://www.jvc-victor.co.jp/dvmain/acc.html>
- BN-VG107 は、本機付属のバッテリーと同じ製品です。
- 本機では、DVDライターを使っての保存はできません。

### 撮影時間の目安(バッテリー使用時)

バッテリー	実撮影時間	連続撮影時間
<b>BN-VG107</b> (付属品)	50分	1時間30分
<b>BN-VG114</b>	1時間40分	3時間5分
<b>BN-VG121</b>	2時間35分	4時間40分
<b>BN-VG138</b>	4時間40分	8時間25分

- "ライト"が"切"、"モニターバックライト"が"標準"のときの値です。
- 実撮影時間は、ズームの使用や、撮影と停止の繰り返しなどで短くなります。(撮影予定時間の約3倍分を用意することをおすすめします)
- 十分に充電しても、撮影時間が短くなったときはバッテリーの寿命です。(新しいものに交換してください)