


明るさを補正する

お好みの明るさに調整できます。

1 **☰** をタッチして、メニューを表示する



2 "マニュアル設定"を選び、**OK** をタッチする



3 "明るさ補正"を選び、**OK** をタッチする



4 "マニュアル"を選び、**OK** をタッチする



5 スライダーで明るさ補正の値を選ぶ



- 動画撮影時の補正範囲: $-6 \sim +6$
- 静止画撮影時の補正範囲: $-2.0 \sim +2.0$
- 上にスライドすると、明るくなります。
- 下にスライドすると、暗くなります。

6 **OK** をタッチして、決定する



メモ:

- 動画と静止画で別々に設定できます。