


## ウィンドカット

風の音を低減します。

| 設定 | 内容      |
|----|---------|
| 切  | 低減しません。 |
| 入  | 低減します。  |

### 項目を表示するには

#### 1 動画を選ぶ



#### 2 をタッチして、メニューを表示する



#### 3 "ウィンドカット"を選び、 をタッチする

