



一つずつ保護する

映像を一つずつ保護、または解除します。


1 再生モードにする



2 動画または静止画を選ぶ



3 MENU をタッチして、メニューを表示する



4 "編集"を選び、OK をタッチする



5 "プロテクト/解除"を選び、OK をタッチする



6 "1つずつ設定"を選び、OK をタッチする



7 保護する映像か確認し、"はい"を選び、OK をタッチする



- 設定が終わったら、OK をタッチしてください。
- プロテクト設定を終了するには、MENU をタッチしてください。

- 実際には保護する映像がこの画面に表示されます。
- 操作ボタンの「←」/「→」をタッチすると、前後の映像を選べます。