

## 表示設定メニュー

液晶モニターの明るさなど、表示に関する設定ができます。

設定	内容
日付表示配列	年、月、日の並び順と時間表示(24H/12H)を設定します。
モニター明るさ調整	画面の明るさを調整します。
モニターバックライト	モニターのバックライトを設定します。