



## 動画を必要な部分だけにする

動画の必要な部分だけを切り出してコピーし、新しい動画として保存できます。


### 1 再生モードにする



### 2 動画を選ぶ



### 3 OK をタッチして、メニューを表示する



### 4 "編集"を選び、OK をタッチする



### 5 "トリミング"を選び、OK をタッチする



### 6 編集する動画を選び、OK をタッチする



- 選んだ動画が再生されます。

### 7 OK をタッチして再生を一時停止し、"設定"をタッチして開始位置を設定する



- OK をタッチすると再生を再開します。

### 8 OK をタッチして再生を一時停止し、"設定"をタッチして終了位置を設定する



- 開始位置をもう一度決めたいときは、取消をタッチしてください。

### 9 "選択範囲を切り出す"を選び、OK をタッチする



- 開始/終了位置をもう一度決めたいときは、"範囲再設定"を選んでください。

### 10 "はい"を選び、OK をタッチする



- コピーが終わったら、OK をタッチしてください。
- コピー完了後、コピーした動画が一覧表示に追加されます。

メモ:

- AVCHD 規格では、約 0.5 秒単位で動画を分割します。そのため、分割点が選んだ場面から多少ずれることがあります。