


## 映像をまとめて保存する

本機に記録した映像をまとめて保存します。一度も保存していない映像だけをまとめて保存することもできます。

### 1 動画または静止画を選ぶ



### 2 "まとめて作成"/"まとめて保存"を選び、OK をタッチする



### 3 保存するメディアを選び、OK をタッチする



### 4 作成方法を選び、OK をタッチする



設定	内容
<ul style="list-style-type: none"> <li>👤 "すべてのシーン"</li> <li>📷 "すべての画像"</li> </ul>	記録メディア内にあるすべての映像を保存します。
<ul style="list-style-type: none"> <li>👤 "保存していないシーン"</li> <li>📷 "保存していない画像"</li> </ul>	一度も保存していない映像をまとめて保存します。

### 5 "作成する"を選び、OK をタッチする



### 6 どちらかを選び、OK をタッチする (👤モードのみ)



- "はい"を選ぶと、撮影日時が近い動画をまとめた見出しにします。
- "いいえ"を選ぶと、撮影日を見出しにします。

### 7 "作成する"を選び、OK をタッチする



- 「次のディスクを入れてください」と表示されたときは、新しいディスクに入れ替えてください。

### 8 作成が終わったら、OK をタッチする



### 9 液晶モニターを閉じてから、USB ケーブルを抜く

ご注意:

- 作成が終わるまで、電源を切ったり、USB ケーブルを取りはずしたりしないでください。
- 再生時に一覧表示されないファイルは、保存できません。

メモ:

- 作成したディスクを確認するときは、手順 1 で "再生" を選んでください。

### 「ファイナライズしますか?」と表示されたとき

DVD を作成しているときに、本体設定メニューの "自動ファイナライズ" が "切" になっていると、表示されます。

- ほかの機器で再生するときは "はい" を選び、OK をタッチします。
- DVD に追記する予定があるときは "いいえ" を選び、OK をタッチします。

メモ:

- 2 枚以上の DVD を同時に作成するときは、"自動ファイナライズ" を "切" にしていても、最後の 1 枚を除いて自動的にファイナライズされます。
- バックアップメニューの "ファイナライズ" を選んでも DVD をファイナライズできます。
- BD-R をほかの機器で再生するときは、ディスクの作成後に "ファイナライズ" を選んでファイナライズしてください。(本体設定メニューの "自動ファイナライズ" は DVD 作成のときのみ機能します)