


## 外付型 HDD をフォーマットする

### 1 動画または静止画を選ぶ



### 2 "フォーマット"を選び、OK をタッチする



### 3 "はい"を選び、OK をタッチする



- フォーマットが終わったら、OK をタッチしてください。