

動画をディスクに記録する

ユーザーリストを使って整理した動画をまとめて DVD に保存します。
付属のソフトでは AVCHD 方式の DVD ディスクしか作成できません。
 DVD-Video 方式のディスクを作成するときは、「DVD レコーダーやビデオデッキでダビングする」(P. 0)」を、ブルーレイディスクを作成するときは「ブルーレイレコーダーと接続してディスクを作る」(P. 0)」をご覧ください。

- 1 新しいディスクをパソコンの記録型 DVD ドライブに入れる
- 2 保存したいユーザーリストを選ぶ



- 3 ファイルの選びかたを選ぶ



- 「表示されているすべてのファイルを選択する」を選んだ場合は、表示されている動画だけをディスクに保存します。手順 5 に進んでください。
 - 「ファイルを個別に選択する」を選んだ場合は、手順 4 に進んでください。
- 4 (「ファイルを個別に選択する」を選んだ場合)ディスクに保存したいファイルを順番に選ぶ



- 5 ディスクのトップメニューを設定する



- タイトル名とメニューの背景画を設定します。


- 6 ディスク作成を開始する



- ディスク作成が終わったら、「OK」をクリックする

メモ: _____

- 付属ソフト「Everio MediaBrowser」では、以下の種類のディスクを使用することができます。
 - DVD-R
 - DVD-R DL
 - DVD-RW
 - DVD+R
 - DVD+R DL
 - DVD+RW
- 付属ソフト「Everio MediaBrowser」では、以下の種類のフォーマットに対応しています。
 - AVCHD
- 画質 UXP で撮影した動画から AVCHD ディスクをつくるときは、画質が XP 相当に変更されます。このため、通常よりもディスク作成に時間がかかることがあります。
- ディスクを再生するときは、Everio MediaBrowser Player を使います。詳しくは、Everio MediaBrowser のヘルプをご覧ください。
- Everio MediaBrowser のヘルプを見るには、Everio MediaBrowser のメニューバーから「ヘルプ」を選ぶか、F1 ボタンを押してヘルプを表示します。



- 付属ソフト「Everio MediaBrowser」の操作などで困ったときは、「ピクセラ ユーザーサポートセンター」へご相談ください。

電話番号	☎ 0120-727-231 携帯電話・PHS などからは、次の電話番号をご利用ください。 06-6633-2990
ホームページ	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/