


映像を選んで保存する

保存したい映像を選んで保存します。

1 動画または静止面を選ぶ



2 "選んで作成"/"選んで保存"を選び、OK をタッチする



3 保存するメディアを選び、OK をタッチする



4 "シーンから選ぶ"/"画像から選ぶ"を選び、OK をタッチする



5 保存したい映像を選び、OK をタッチする



- 選んだ映像にチェックマークが表示されます。チェックマークを消すときは、もう一度 OK をタッチします。
- "確認"をタッチすると、動画を確認できます。

6 選び終わったら、"保存"をタッチする



7 "作成する"を選び、OK をタッチする



- 作成に必要なディスクの枚数が表示されます。ディスクを用意してください。

8 どちらかを選び、OK をタッチする (Mモードのみ)



- "はい"を選ぶと、撮影日時が近い動画をまとめた見出しにします。
- "いいえ"を選ぶと、撮影日を見出しにします。

9 "作成する"を選び、OK をタッチする



- 「次のディスクを入れてください」と表示されたときは、新しいディスクに入れ替えてください。

10 作成が終わったら、OK をタッチする



11 液晶モニターを閉じてから、USB ケーブルを抜く

ご注意:

- 作成が終わるまで、電源を切ったり、USB ケーブルを取りはずしたりしないでください。
 - 再生時に一覧表示されないファイルは、保存できません。
- メモ:
- 作成したディスクを確認するときは、手順 1 で "再生"を選んでください。

「ファイナライズしますか?」と表示されたとき

DVD を作成しているときに、本体設定メニューの "自動ファイナライズ" が "切" になっていると、表示されます。

- ほかの機器で再生するときは "はい" を選び、OK をタッチします。
- DVD に追記する予定があるときは "いいえ" を選び、OK をタッチします。

メモ:

- 2 枚以上の DVD を同時に作成するときは、"自動ファイナライズ" を "切" にしていても、最後の 1 枚を除いて自動的にファイナライズされます。
- バックアップメニューの "ファイナライズ" を選んでも DVD をファイナライズできます。
- BD-R をほかの機器で再生するときは、ディスクの作成後に "ファイナライズ" を選んでファイナライズしてください。

保存する

(本体設定メニューの "自動ファイナライズ" は DVD 作成のときのみ機能します)
