




映像端子とつないで見る

1 テレビと接続する



- 電源ボタン  を2秒以上押して、電源を切ってください。

2 本機に AC アダプターをつなぐ



- 3 テレビの外部入力ボタンなどを押し、本機を接続した端子に入力を切り換える



4 映像を再生する



メモ： _____

- 日時などを表示して再生したいときは、接続設定メニューの "テレビ表示" を "入" に変更してください。また、再生メニューの "画面表示" を "すべて表示" または "日付のみ表示" にしてください。
- テレビの画面サイズに合わせて、"ビデオ出力" の設定を変更してください。