



LANG. / 言語


表示するメニューなどの言語を変更できます。

1  をタッチして、メニューを表示する




2 "表示設定"を選び、 をタッチする



3 "LANG. / 言語"を選び、 をタッチする



4 言語を選んで、 をタッチする

