


外付型 HDD 内の映像を再生する

1 動画または静止画を選ぶ



2 "再生"を選び、OK をタッチする



3 見たいフォルダを選んで OK をタッチする



4 見たい映像を選んで OK をタッチする



- 再生を停止するときは、■ をタッチします。