


## 外付型 HDD 内のフォルダを削除する

## 1 動画または静止画を選ぶ



## 2 "削除"を選び、OK をタッチする



## 3 削除するフォルダを選び、OK をタッチする



## 4 "削除する"を選び、OK をタッチする



- 削除が終わったら、OK をタッチしてください。