




## 一つずつ保護する

映像を一つずつ保護、または解除します。

## 1 再生モードにする



## 2 動画または静止画を選ぶ

3  $\text{MENU}$  をタッチして、メニューを表示する4 "編集"を選び、 $\text{OK}$  をタッチする5 "プロテクト/解除"を選び、 $\text{OK}$  をタッチする6 "一つずつ設定"を選び、 $\text{OK}$  をタッチする7 保護、または解除する映像が確認し、"はい"を選び、 $\text{OK}$  をタッチする

- 実際には保護、または解除する映像がこの画面に表示されます。
- 操作ボタンの「←」/「→」をタッチすると、前後の映像を選べます。
- 設定が終わったら、 $\text{OK}$  をタッチしてください。
- プロテクト設定を終了するには、 $\text{MENU}$  をタッチしてください。