


記念写真を撮影する(セルフタイマー)

記念写真を撮影するときは、10秒セルフタイマーや顔検出セルフタイマーを使うと便利です。
また、2秒セルフタイマーを使えば、シャッターを切るときの手ぶれを防ぐことができます。


メモ：
セルフタイマーを設定したときは、三脚を使って撮影することをおすすめします。

2秒/10秒セルフタイマーを使うとき

1 静止画を選ぶ



2 **MENU** をタッチして、メニューを表示する




3 "セルフタイマー"を選び、**OK** をタッチする



4 2秒または10秒を選び、**OK** をタッチする




5 被写体にピントを合わせる



- ピントが合うと、ピント合わせアイコンが緑色に点灯します。

6 シャッターを切る




- 撮影までのカウントダウンが表示されます。
- 途中でセルフタイマー撮影を止めるには、もう一度 SNAPSHOT ボタンを押します。


顔検出セルフタイマーを使うとき

SNAPSHOT ボタンを押すと顔を検出し、画面内に1人加わると3秒後に撮影します。
撮影する人も一緒に写って撮影できます。

1 静止画を選ぶ



2 **MENU** をタッチして、メニューを表示する



3 "セルフタイマー"を選び、**OK** をタッチする




4 "顔検出"を選び、**OK** をタッチする



撮影する

- 5 撮影する全員が本機側を向いていることを確認してから、SNAPSHOT ボタンを押す



- 人の顔に枠が付きます。
 - 人の顔に枠が付いた状態で SNAPSHOT ボタンをもう一度押すと、10 秒カウントダウンが始まります。
- 6 撮影者が画面内に入る

撮影者



- 撮影者が画面内に入ると 3 秒後にシャッターが切れます。
- 途中でセルフタイマー撮影を止めるには、もう一度 SNAPSHOT ボタンを押します。

メモ:

- 撮影環境によっては "顔検出" で顔を検出できないことがあります。