


表示言語を変更する

表示するメニューなどの言語を変更できます。

1 **OK** をタッチして、メニューを表示する



2 "表示設定"を選び、**OK** をタッチする



3 "LANG. / 言語"を選び、**OK** をタッチする



4 言語を選んで、**OK** をタッチする

