

## メディア設定メニュー

記録メディアに関する設定ができます。

設定	内容
SDフォーマット	SD カードのすべてのファイルを消去します。
メモリーフォーマット	内蔵メモリーのすべてのファイルを消去します。
メモリーデータ消去	本機を廃棄または譲渡するときに実行します。