


## 表示言語を変更する

メニューなどで表示する言語を設定します。

### 1 "MENU"をタッチする



### 2 "⚙️"をタッチする



### 3 "LANG. / 言語"をタッチする



- ^ または v をタッチすると、画面をスクロールできます。

### 4 変更する言語をタッチする



- ^ または v をタッチすると、画面をスクロールできます。