

## シーンを選んで撮影する

代表的なシーンを最適な設定で撮影できます。

### 1 "MENU"をタッチする



### 2 "シーンセレクト"をタッチする



- ^ または v をタッチすると、画面をスクロールできます。
- X をタッチすると、メニューを閉じます。
- ◀ をタッチすると、前画面に戻ります。

### 3 シーンを選んでタッチする



- X をタッチすると、メニューを閉じます。
- 設定すると、選択したシーンがすぐに表示されます。

※画像はイメージです。

| 設定              | エフェクト  |
|-----------------|--|
| <p> ナイトアイ</p>   | <p>周囲が薄暗いときは、スローシャッターになり、自動的に感度を上げて明るくします。手ぶれしないように三脚を使用してください。</p> <p><b>OFF</b> <b>ON</b> </p> |
| <p> スポットライト</p> | <p>ライトの中の人物が明るくなりすぎないようにします。</p> <p><b>OFF</b> <b>ON</b> </p>                                    |

メモ：

- "タイムラプス撮影"のときは、"シーンセレクト"のすべてのシーンが設定できません。