



表示言語を変更する

メニューなどで表示する言語を設定します。

1 "MENU"をタッチする



2 "⚙️"をタッチする



3 "LANG. / 言語"をタッチする



- ^ または v をタッチすると、画面をスクロールできます。

4 変更する言語をタッチする



- ^ または v をタッチすると、画面をスクロールできます。