


映像ファイルを別のSDカードにコピーする

動画や静止画は、SDカードのスロットAからスロットBにコピーすることができます。

ご注意：

- コピーする前に、十分な空き容量があることを確認してください。

1 動画または静止画を選ぶ



2 再生ボタンをタッチして、再生モードにする



- 再生ボタンをタッチすると撮影モードに戻ります。
- タッチするたびに、撮影画面と再生画面に切り換わります。

3 "MENU"をタッチする



4 "コピー"をタッチする



5 コピーしたいファイル(映像)をタッチする




- タッチしたファイルに✓が表示されます。
✓表示を消すには、ファイルを再度タッチしてください。
- "全選択"をタッチすると、すべてのファイルを選択します。
- "全解除"をタッチすると、すべてのファイルの選択を取り消します。
- どのファイルも選択されていないと、"設定"を選択できません。

6 "設定"をタッチする



7 "はい"をタッチする



- コピーが始まります。
- コピーが完了したら、"OK"をタッチしてください。