


操作音

操作時に音を鳴らすか設定します。

| 設定 | 内容 |
|----|------------|
| 切 | 操作音を消します。 |
| 入 | 操作音を鳴らします。 |

項目を表示するには

1 "MENU"をタッチする



2 "⚙️"をタッチする



3 "操作音"をタッチする

