

手動でピントを合わせる

インテリジェントオートでピントが合わないときや、手動でピントを合わせたいときに設定します。

1 "MENU"をタッチする




2 "フォーカス"をタッチする



- **A** または **V** をタッチすると、画面をスクロールできます。
- **X** をタッチすると、メニューを閉じます。
- **↶** をタッチすると、前画面に戻ります。

3 "マニュアル"をタッチする




4 ピントを調整する



- **▲** をタッチすると、遠くの被写体にピントが合います。
- **●** をタッチすると、近くの被写体にピントが合います。

5 "設定"をタッチして、確定する



- ピントを確定するとピント枠が消え、**▲** と **●** が表示されます。(アイコンは点滅している場合があります。)

メモ:

- 望遠(T)側でピントを合わせてから広角(W)にすると、ピントがずれません。